

142X210MM

MT-001

AKUMULATOROWA LATARKA NAGŁÓWNA Z SENSOEM RUCHU

MONTIS
DESIGNED IN POLAND



Funkcje przycisków

Włącznik główny:

Białe/Czerwone Światło

Przełączanie pomiędzy trybem białym a czerwonym światła, następuje po przytrzymaniu przycisku przez 3 sec.

TRYBY ŚWIATŁA BIAŁEGO

- 1 x Klik - Światło max białe 100% (4h)
- 2 x Klik - Światło białe 50% mocy (10h)
- 3 x Klik - Światło białe migające (20h)
- 4 x Klik - OFF - WYŁĄCZANE Światła

TRYBY ŚWIATŁA CZERONEGO

- 1 x Klik - Światło czerwone (>40h)
- 2 x Klik - Światło czerw. migające (>80h)

SENSOR ON/OFF

Przyciśnij 1x przycisk SENSORA - latarka zapali się normalnym światłem. Pomachaj ręką przed lampą, funkcja ON/OFF powinna się aktywować i światło powinno zgasnąć. Sensor jest aktywny i będzie włączał lub wyłączał latarkę przy kolejnych ruchach ręką.

Gdy funkcja SENSOR-a jest aktywna, pali się niebieska dioda informująca o tym trybie.



Kolejne jednokrotne wciśnięcie przycisku SENSOR na latarce dezaktywuje funkcję sensora i latarka wyłączy się.

Ładowanie

- 1 Umieść końcówkę kabla Micro USB w gnieździe ładowania znajdującego się pod lampą główną latarki.
- 2 Podłącz kabel do źródła zasilania (np. ładowarka 230V lub port USB w komputerze. Ładowanie sygnalizuje **czerwona dioda**.
- 3 Kiedy ładowanie zakończy się, dioda kontrolna zmieni kolor na **zielony**. Akumulator jest pełny



SPECYFIKACJA

Materiał	ABS	Akum.	Wbudowany akumulator Li-Po (3.7V / 1200mAh)
Waga	74g		
Wymiary	60x40x35mm		
Czas pracy	od 4 do 20h	Cechy	Poręczna/ akumulatorowa- ładowanie USB/ sensor ruchu
Czas ładowania	2,5h		

MONTIS
DESIGNED IN POLAND

- Latarka MONTIS MT-001 jest latarką akumulatorową, więc nie potrzebuje wymiany baterii po ich każdorazowym rozładowaniu.
- W nowym produkcie akumulator jest naładowany w około 80% więc może być używana bezpośrednio po zakupie, jednakże zaleca się jej pełne naładowanie przed pierwszym uruchomieniem.
- Dla wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się całkowite rozładowywanie akumulatora przed kolejnym ładowaniem.
- Po naładowaniu akumulatora zaleca się aby odłączyć kabel USB.
- Trzymaj akumulator z daleka od wysokich temperatur
- Nigdy nie próbuj rozbierać aumulatora.

OSTRZEŻENIE !

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać tego przedmiotu bez nadzoru osoby dorosłej.